



Informações sobre Blindagem, seguem algumas dicas para conhecermos um pouco mais sobre o assunto.

#### **01. A Blindagem Parcial é permitida?**

Não, pois além de não garantir a segurança do usuário, ela é proibida pelo Exército Brasileiro. É impossível prever o local do Veículo que poderá ser atingido por disparos de armas de fogo numa eventual abordagem criminosa. Isso também poderia dar ao usuário do Veículo uma falsa impressão de Segurança;

#### **02. O que é Delaminação e por que ocorre?**

Delaminação é o processo de descolamento das lâminas de Vidro Cristal Float ou do Policarbonato que compõem o pacote Balístico do Vidro Blindado. Normalmente é causada pelo excesso de umidade e variações bruscas de temperatura que provocam dilatações e retrações mais agressivas entre as lâminas de Vidro e o Policarbonato. A exposição severa ao Sol também poderá acelerar esse processo. A delaminação é facilmente notada pelo surgimento de bolhas de ar brilhantes ou de manchas esbranquiçadas causadas pela hidratação da cola existente entre as lâminas de Vidro, normalmente iniciando pelas bordas; O prazo de Garantia contra delaminação varia de acordo com cada Fabricante de Vidros Blindados;

#### **03. O Vidro delaminado perde a sua Resistência Balística?**

Pode perder. Tudo depende do estágio da delaminação e da sua localização no Vidro Blindado;

#### **04. Que motivos podem levar um Vidro Blindado à trincar ou quebrar a sua lâmina externa?**

As trincas ou quebras na lâmina externa dos Vidros Blindados não possuem cobertura de Garantia. Elas ocorrem basicamente por quatro fatores:

**a) Impacto externo (impacto de qualquer objeto rígido nos Vidros Blindados);**

**b) Choque térmico (causado por variações bruscas e repentinas de temperatura);**

**c) Torção de Carroceria**

(uso inadequado do Veículo Blindado em pisos irregulares);

**d) Fechar as portas dianteiras sem que os seus Vidros estejam totalmente fechados (poderão ocorrer trincas ou quebras nos Vidros Blindados pela falta de apoio na parte superior do Vidro quando a porta for fechada, forçando a sua base a segurar todo o impacto do fechamento);**

#### **05. O Vidro Blindado continua seguro após o término da sua Garantia?**

A Proteção Balística de um Vidro Blindado não termina necessariamente com o fim da sua Garantia. A Garantia se refere ao período em que o fabricante se responsabiliza pela Proteção Balística do Vidro Blindado que produziu;

#### **06. É possível abrir os Vidros de um Veículo Blindado?**

Sim, mas somente os Vidros das portas dianteiras. E isso só é possível devido ao novo ajuste do seu conjunto de máquinas de Vidros, e a instalação de Amortecedores Especiais que auxiliam na sua subida e fechamento;

#### **07. O que é Overlap?**

O Overlap é a moldura de Aço Balístico que reforça as bordas finas dos Vidros Blindados;

#### **08. A Blindagem afeta o desempenho do Veículo?**

Sim, e os efeitos podem ser mais percebidos dependendo do Nível de Blindagem, potência do motor, estrutura do Veículo e modo de dirigibilidade de cada condutor(a). Não é recomendado Blindar Veículos com menos de 90cv;

### 09. Para onde o Veículo Blindado deverá ser encaminhado em caso de colisão?

O Veículo Blindado deverá ser encaminhado à Blindadora para vistoria e avaliação dos danos causados na colisão. A recuperação ou a troca das partes danificadas na Blindagem do Veículo, não terão cobertura da Garantia de Blindagem e também não terão cobertura da Garantia dos Vidros Blindados;

### 10. Como agir no caso de tentativa de assalto?

Dentro do possível, calmamente. Se o Veículo tiver espaço para sair do local da abordagem criminosa o(a) condutor(a) deverá sair com agilidade, porém sem desespero para não correr o risco de perder o controle do Veículo. Nunca provoque o criminoso, pois isso só aumentará a chance de ter problemas. Ao perceber que um Veículo é Blindado, normalmente os criminosos desistem da abordagem e escolhem outro Veículo que não seja;

